



Asfalttipäällysteen hoito-opas

Puhdistus

Asfaltoitu pinta tulee pitää mahdollisuuksien mukaan puhtaana liasta, lumesta, hiekoitussepelistä tai muusta päällystettä mahdollisesti kuluttavasta irtoineksesta. Puhdistaminen voidaan suorittaa esimerkiksi painepesurilla tai harjaamalla, kuitenkin niin, että pinta ei vaurioidu.

Öljy, polttoaineet sekä tietyt kemikaalit voivat vaurioittaa asfalttipäällystettä. Ne tulee poistaa asfaltin pinnalta mahdollisimman nopeasti pois esimerkiksi imeyttämällä. Tällaisissa tapauksissa tulee myös huomioida ai-
neen mahdolliset ympäristövaikutukset.

Kuivaus

Veden pääsy asfaltin alapuolisiin rakenteisiin voi johtaa asfalttipäällysteen vaurioitumiseen. Hulevedet tulee johtaa asfaltin päältä asianmukaisesti hulevesiratkaisuihin, kuten hulevesikaivoon tai salaojaan, ja niiden toimivuudesta tulee huolehtia.

Vaurioiden korjaus

Jos asfaltin pintaan tulee vaurio, ota yhteyttä Asfalttikallion edustajaan. Asfaltin pinnassa olevat pienet vauriot voidaan korjata bitumilla. Isommat vauriot korjaamme uudella päällysteellä. Asfaltin alapuolisten rakenteiden huono kunto tai vauriot kannattaa myös korjata samalla kertaa, jotta uuden asfaltin kestävyys voidaan taata.

Lisätietoja

Askarruttavissa asioissa tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä Asfalttikallion edustajaan. Yhteystietomme löydät osoitteesta <http://www.asfalttikallio.fi/yhteystiedot/henkilosto>.

